



## **Ballerina Pflegehinweise**

H.-E. Ellersiek GmbH  
Bruchstr. 49-51  
D-32289 Rödinghausen  
Telefon +49 (0) 52 26 / 599-0  
Telefax +49 (0) 52 26 / 599-211  
[info@ballerina.de](mailto:info@ballerina.de)

### **Allgemeine Pflegehinweise**

Die hochwertigen Oberflächen einer Ballerina-Küche sind sehr pflegeleicht. Um den Wert und die Lebensdauer Ihrer neuen Ballerina-Küche über viele Jahre zu erhalten, sollten Sie diese regelmäßig, aber vor allen Dingen richtig pflegen.

#### **Beachten Sie daher die folgenden Pflegehinweise:**

- § Verwenden Sie grundsätzlich nur milde, wasserlösliche Haushaltsreiniger, die in ihrer Produktinformation ausdrücklich für Küchenmöbel vorgesehen sind.
- § Ganz gleich, ob Sie eine Hochglanz-Front oder eine supermatte Kunststoff-Front gekauft haben, bitte verwenden Sie auf gar keinen Fall scharfe chemische Substanzen sowie scheuernde Putz- oder Lösungsmittel. Auch Scheuerpulver, Stahlwolle oder Topfkratzer zerstören die Oberfläche so stark, daß eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist.
- § Verwenden Sie ein weiches, nicht fuselndes Tuch, ein Leder oder einen Schwamm.

#### **Verwenden Sie keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer. Diese enthalten häufig feine Schleifpartikel, die zu einem Verkratzen der Oberfläche führen können.**

- § Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter und somit meistens vollständig entfernen.

#### **Benutzen Sie niemals einen Dampfreiniger oder fließendes Wasser aus einem Schlauch!**

- § Wischen Sie alle Oberflächen nach der Reinigung stets gründlich trocken. Zu feuchte Oberflächen durch Verwendung zu nasser Tücher oder auftretende Dampfschwaden während oder nach dem Kochen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Halten Sie alle Flächen stets trocken! Stehendes Wasser und andere Flüssigkeiten können dauerhafte Schäden verursachen!

Die Küche muß in einem normal klimatisierten Raum stehen. Dieses gilt sowohl hinsichtlich der Temperatur als auch besonders für die Luftfeuchtigkeit.